


# 1 Antes de comenzar

Suscríbase a una cuenta de acceso a internet con su servidor local. Usted recibirá la siguiente información: (1) el número telefónico local de acceso a internet, (2) un nombre o clave de usuario y (3) su password o contraseña.


*Nota: El IPStar funciona con acceso PPP (Punto a Punto) estándar a Internet y no es compatible con ciertos servicios comerciales como American Online (AOL).*

# 2 Instalación del IPStar

Consulte la siguiente gráfica para hacer la instalación. (Si usted cuenta con una contestadora, conéctela entre el IPStar y su teléfono.)




# 3 Insertar datos con el teclado del teléfono



Tecla	Caracteres
[1]	1 - ! # \$ % ^ & * ( ) _
[2]	2 a b c A B C
[3]	3 d e f D E F
[4]	4 g h i G H I
[5]	5 j k l J K L
[6]	6 m n o M N O
[7]	7 p q r s P Q R S
[8]	8 t u v T U V
[9]	9 w x y z W X Y Z
[0]	0 . , @

*Nota: Para insertar la información utilice un teléfono normal de una sola línea.*



# 4 Insertar Información Básica

1. Presione y mantenga el botón durante 3 segundos y la pantalla mostrará ISP PHONE NO (Número de Servidor Local de Acceso a Internet). Levante el auricular y presione [0] con el teclado de su teléfono para editar esta opción.
2. Siga la tabla de conversión de caracteres que se muestra arriba para insertar su número de teléfono de acceso a internet. Presione el botón para guardarlo y salir.
3. Presione [#] en el teclado de su teléfono y la pantalla mostrará ISP USER ID (clave de usuario). Presione [0] para editar esta opción consultando la tabla que se muestra arriba para insertar el dato.
4. Inserte su clave de usuario con el teclado del teléfono. Presione el botón en su IPStar para guardar y salir.
5. Presione [#] una vez más y la pantalla mostrará ISP PASSWORD. Presione [0] para editar esta opción.
6. Inserte la password para el servidor. Por ejemplo, para introducir "123", presione [1#2#3#] en el teclado de su teléfono. Presione en su IPStar para guardar y salir.
7. Usted ya ha insertado la información básica requerida. Presione [#] varias veces hasta que vea EXIT SETUP. Presione [0] para guardar y salir.

# 5 Insertar los datos necesarios para el modo IPStar-teléfono.

1. Mantenga presionado el botón de su IPStar durante 3 segundos hasta que aparezca ISP PHONE NO. Levante el auricular y presione [#] varias veces hasta que aparezca ITSP SETUP.
2. Presione [0] y la pantalla mostrará ITSP ACCOUNT. Presione [0] una vez más.
3. Introduzca el número de cuenta del ITSP desde su teléfono (con [\*] puede retroceder y borrar si se equivoca). Una vez que haya insertado el número de cuenta correcto, presione en su IPStar para guardar y presione [#] varias veces hasta encontrar EXIT TO MAIN. Presione [0] nuevamente y aparecerá ITSP SETUP. Oprima [#] hasta encontrar EXIT SETUP y presione [0] para salir. (Usted debe contar con una cuenta válida de ITSP para poder hacer una llamada IPStar-teléfono. Si su cuenta ITSP no tiene saldo, puede obtener una nueva cuenta con su agente de ventas local.)
4. Repita el procedimiento anterior para insertar su número de teléfono en YOUR PHONE NO., su clave para larga distancia nacional en LONG DIST CODE, su clave para larga distancia internacional en INT'L CODE y su código de país en COUNTRY CODE. Por ejemplo, la clave para larga distancia nacional en México es 01, la clave para larga distancia internacional, 00 y el código de país, 52.
5. Usted ya ha insertado la información necesaria para el modo IPStar-teléfono. Presione [#] varias veces hasta que vea EXIT TO MAIN. Presione [0] para guardar y salir.
6. Presione varias veces [#] hasta que vea EXIT SETUP. Presione [0] para guardar y salir.


# 6 ISP Test

- Una vez completado el paso 4, insertar la información básica, usted puede realizar la prueba del servidor para verificar si ha introducido los datos correctos para hacer una conexión a internet.
1. Presione y mantenga el botón durante 3 segundos y la pantalla mostrará ISP PHONE NO. Levante el auricular y presione [#] varias veces hasta que vea INTERNET SET UP.
  2. Presione [0] seguido de un [#] y verá ISP TEST en la pantalla.
  3. Presione [0] para comenzar la prueba del servidor. IPStar utilizará la información de la cuenta del servidor que usted haya introducido. Por favor espere el resultado de la prueba que tomará de 30 segundos a 2 minutos.
  4. Una vez que la prueba del servidor se haya completado, habrá dos posibles resultados:
    - (1) Si la pantalla muestra Passed... Wait, usted ha terminado la configuración exitosamente.
    - (2) Si la pantalla muestra Failure... Wait, debió haber algún error al insertar la información o bien la red de internet se encuentra saturada por el momento. Intente realizar la prueba del servidor una vez más. Si el resultado es el mismo, regrese a la sección 4 para revisar y volver a insertar los datos necesarios.
    - (3) Presione [#] varias veces hasta que la pantalla muestre EXIT TO MAIN. Presione [0] para abandonar este modo y presione [#] varias veces hasta ver EXIT SETUP. Presione [0] otra vez para salir del modo de configuración.

*¡Felicidades! Usted ha completado la configuración exitosamente. Ahora puede elegir el modo que desee para hablar a un amigo a través de internet con cualquiera de los siguientes métodos.*

## a Modo IPStar-teléfono

1. Levante el auricular y presione el botón  un segundo en el IPStar para marcar a su servidor o marque 2 veces [#] desde su teléfono.
2. Espere a que el símbolo [ @ ] aparezca en su pantalla y escuchará un tono cada 10 segundos. Desde un inicio verá **Ready for Dial** parpadear en su pantalla.
3. Ahora puede marcar cualquier número telefónico de larga distancia nacional o internacional como lo haría normalmente desde su teléfono de tono. Por ejemplo:  
Para hacer una llamada de larga distancia internacional de México a los EUA:  
[Clave para larga distancia internacional] + [código de país de EUA] + [identificador de región en EUA] + [número local en EUA].  
Ejemplo: [00 + 1 + 213 + 55551234]  
Desde México usted marcaría: [00121355551234]
4. El estado de su conexión a internet podrá verse en la pantalla del IPStar. Si ve el símbolo [ @ ] en la pantalla significa que usted ya está en internet. En ese momento también podrá ver el balance de su cuenta ITSP en la pantalla marcando [\*] 88 [#] desde su teléfono.
5. Después de marcar el número telefónico deseado, usted puede colgar y esperar a que el teléfono suene o bien mantener el auricular descolgado. Una vez que su teléfono suene y que **Server Found** aparezca en la pantalla de su IPStar, usted puede descolgar y hablar a través de internet por el costo de una llamada local.



## b Modo IPStar-IPStar

1. Confirme que la persona que recibirá la llamada también tenga un IPStar, con la configuración apropiada.
2. Llame a la otra persona como lo haría normalmente. Cuando contesten su llamada, haga saber a su interlocutor que usará el modo IPStar-IPStar.
3. Sólo una persona, la que llama o la que recibe la llamada, debe presionar el botón  del IPStar. Al mismo tiempo, el IPStar desconectará automáticamente la llamada de larga distancia para pasarla a internet.  
**Nota: La persona que no haya apretado el botón deberá esperar dos señales largas y ver In Progress en la pantalla del IPStar.**
4. Usted puede colgar y esperar a que el teléfono suene o bien mantener el auricular descolgado. Una vez que la conexión a internet se haya completado, su teléfono sonará. Ahora puede descolgar y hablar el tiempo que desee a través de internet completamente gratis.



## c Modo de enlace directo

1. Asegúrese de que el IPStar que recibirá la llamada ya esté conectado a internet.
2. Descuelgue y presione el botón  en su IPStar.
3. Espere hasta escuchar tono o que aparezca [ @ ] en su pantalla.
4. Una vez que escuche el tono, puede comenzar a marcar la clave de seis dígitos del IPStar al que se comunicará (remoto) anteponiendo asterisco, como se muestra a continuación: [\*] + [clave de seis dígitos del IPStar remoto]  
Por ejemplo, usted marcaría [\*123456].
5. La pantalla le indicará el progreso de la conexión. Usted puede colgar el teléfono y esperar a que suene o mantener el auricular descolgado. Una vez que su teléfono suene, puede descolgar y hablar a través de internet completamente gratis.

**Nota:** Un retraso importante o pausas entre las palabras al utilizar el IPStar son señales de una transmisión de información congestionada entre servidores. Usted puede colgar e intentar hacer la llamada más tarde para ver si la transmisión presenta mejorías. Si tiene más preguntas, consulte el Manual de Operación, visite [www.ipstar.com.mx](http://www.ipstar.com.mx) o llame al Servicio a Clientes al tel. 55321495.